

Solution 1: Essentiel

Une configuration compacte et efficace, incluant uniquement les composants essentiels pour faire fonctionner le système - ni plus, ni moins.




Thermostats
digitaux (sans
fil)



Transformateur
d'alimentation
externe

Module de
contrôle des
zones

Passerelle de
communication



Plénum de soufflage +
Servomoteurs

RÉFÉRENCE	PIQUAGE (Ø)	DIMENSIONS A x B x C
PLÉNUM 3S	250 > 200 > 160	1100 x 350 x 411
PLÉNUM 4S	200 > 160	1100 x 350 x 300
PLÉNUM 6S	250 & 200 > 160	1621 x 350 x 450

+

À acheter séparément



Plénum de reprise



Choisissez le modèle adapté à vos besoins

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	COMPATIBILITÉ	CODE PRODUIT
PACK WZ 3V	Contrôle jusqu'à 3 zones avec 3 sorties d'air	DDMX / DDMD 30 à 50	7ACEL1810
PACK WZ 4V	Contrôle jusqu'à 4 zones avec 4 sorties d'air	DDMX / DDMD 30 à 50	7ACEL1811
PACK WZ 4V-5S	Contrôle jusqu'à 4 zones avec 5 sorties d'air	DDMX / DDMD 70 à 175	7ACEL1812
PACK WZ 5V	Contrôle jusqu'à 5 zones avec 5 sorties d'air	DDMX / DDMD 70 à 175	7ACEL1813
PACK WZ 5V-6S	Contrôle jusqu'à 5 zones avec 6 sorties d'air	DDMX / DDMD 70 à 175	7ACEL1904
PACK WZ 6V	Contrôle jusqu'à 6 zones avec 6 sorties d'air	DDMX / DDMD 70 à 175	7ACEL1814
N'oubliez pas d'ajouter le Plénum de Reprise			
Plénum 3S	Plénum de reprise – 3 sorties	DDMX / DDMD 30 à 50	7ACEL1822
Plénum 4S	Plénum de reprise – 4 sorties	DDMX / DDMD 30 à 50	7ACEL1823
Plénum 6S	Plénum de reprise – 6 sorties	DDMX / DDMD 70 à 175	7ACEL1824

		WZ 3V	WZ 4V	WZ 4V-5S	WZ 5V	WZ 5V-6S	WZ 6V
Description		Quantité	Quantité	Quantité	Quantité	Quantité	Quantité
PACK WZ	Thermostat	3	4	4	5	5	6
	Horloge de programmation	1	1	1	1	1	1
	Servomoteur	3	4	5	5	6	6
	Passerelle de régulation	1	1	1	1	1	1
	Plénum de soufflage	1	1	1	1	1	1